主材采购时间节点表

主材采购时间节点				
序号	采购时间节点	名称	下单\交底\时间	备注
1	开工前	中央空调/柜机/风管机	砌墙验收后	设计、前期安装（空调打孔）
2		新风、地暖、净水	砌墙验收后	与电工交底，协同施工；硬装结束调试
3		电器：油烟机、洗碗机、扫地机器人等	砌墙验收后	确定尺寸与电位；与定制及电工交底，硬装完成后安装
4		前置过滤器	可提前买好	建议采用免冲洗、带保险的产品
5		全屋定制/厨柜/木饰面	砌墙验收后	提前设计，避免与水电冲突 天花与地面成熟复尺、第一遍腻子找平后安装
6		全屋智能	砌墙验收后	提前预留、硬装结束后安装
7		封窗	开工时	约25天周期 确定平水、泥工施工前安装完成
8	水电阶段	瓷砖/瓷砖扫脚线	水电验收后	确定到货周期、铺贴图、退换货
9		瓷砖胶	/	600*1200用GB547/2017-C2， 400*800 300*600用GB547/2017-C1
10		地漏	水电验收后	泥工用
11		蹲硬器	水电验收后	泥工安装
12		马桶	硬装结束	确定孔距
13		光纤	电工施工中	如需预埋，需在施工中采购好光纤
14		空气开关	电工施工中	施工中采购到位
15		强、弱电箱	电工施工中	如果需要移位，施工中采购到位
16	泥工阶段	淋浴房、隔断	泥工施工中	预埋件提前入场
17		卧室门	泥工施工中	地面砖贴完、确定门洞校正尺寸 （新砌门洞提前做全房统一高度）
18		铝合金门	泥工施工中	须在泥工贴砖前对接（半包、全包）
19		入户门	泥工施工中	须在泥工贴砖前对接
20		窗台石	泥工施工中	如做无挂耳式、需要油漆工时进场安装
21		烟道止逆阀	泥工施工中	/
22		卫生间排气止逆阀风帽	泥工施工中	/
23		嵌入式材料	泥工施工中	F型材、瓷砖墙面收边条、地漏
24		木地板	泥工施工中	确定地板厚度、找平预留高度

小红书 长沙宅师傅小杨哥装修

联系电话：189 7587 7377

主材采购时间节点表

主材采购时间节点				
序号	采购时间节点	名称	下单\交底\时间	备注
25	木工阶段	集成吊顶	厨房墙地贴完砖	0.7mm或以上为佳
26		风暖\浴霸	木工进场	卫生间石膏板吊顶，需提前购买转换框
27		线型灯、磁吸轨道灯等预埋件	木工进场	可网购，但事先确定好收口细节
28		卧室门	木工进场	门洞校正后，油漆第一遍腻子后安装
29		筒灯	木工进场	确定开孔尺寸即可
30		隐形检修口	木工进场	按主材商要求，网上采购
31		石膏线	木工验收	/
32		木饰面	木工进场	重点收口工艺
33	油漆阶段	圆弧阳角线	油漆进场	/
34		拱形造型	油漆进场	提前交底
35		扫脚线	油漆验收	/
36		门套	油漆施工	/
37		墙纸\墙布	商家施工	/
38	安装阶段	角阀、热水器辅材	电工/商家	/
39		花洒	电工	/
40		马桶	商家	/
41		浴室柜	商家	/
42		地漏\洗衣机地漏	商家	/
43		五金挂件	电工	/
44		浴缸	商家	/
45		窗帘	商家	/
46		挂画等	商家	/
47		美缝	商家	/
48		灯具	电工	复杂灯具由商家安装
49		煤气管、防霉玻璃胶	商家	/

小红书 长沙宅师傅小杨哥装修

联系电话：189 7587 7377